



COMANDARE LA MANI TERMINO LE MANI ALL'INTERNO DELLA PROTEZIONE DELLE MANI.
 CONTROLER LA GRUE TENENT LES MAINS A L'INTERIEUR DE LA PROTECTION DES MAINS.
 WORK WITH HANDS INSIDE THE LEADERS PROTECTION.
 WERKEN MIJN BEZATTELING BIJ DEN HANDEN TOEGANG INHOUDEN VAN SCHUTZBLOK, BLOKKEER.

* Prolunghe manuali da stendere prima delle manovre a sposta della gru.
 * Manual extensions to keep out before folding the crane.
 * Rallonge manuelle à étirer avant de grue doit être mise en position route.
 * Manuelle verlängerung muss ausgezogen werden vor die zusammenlegung des kranes.

LE PROLONGES MANUELLES DOIVENT ETRE ETENDUES AVANT D'OPERER LA GRUE.
 DIE MANUELLE VERLÄNGERUNGEN MUSSEN ABGEHÄNGT WERDEN VOR DEM ZUSAMMENSETZEN DER KRAAN.



						1*	2*	3*	4*	
Kg	9100	5850	4000	2980	2320	1910	1540	1240	800	530
m	2.58	4.19	5.94	7.79	9.70	11.67	13.71	15.74	17.78	19.82
Lbs	20020	12870	8800	6556	5104	4202	3388	2728	1760	1166
28000-E4	8'5"	13'9"	19'6"	25'7"	31'9"	38'3"	45'	51'7"	58'4"	65'

CONTROLLARE L'AVVERTENZA DI SOSTITUZIONE...
 CHECK THE WARNING...
 VERIFICARE IL LIVELLO...
 CHECK THE LEVEL...
 VERIFICARE IL CARICO...
 CHECK THE LOAD...
 VERIFICARE IL RUMORE...
 CHECK THE NOISE...

USAGE AVEC
 USE WITH
 -ARRETTI RMT

PORTATA MAX
 MAX CAPACITY
 CARICATA MAX
 MAX HOISTCAP
 9100 Kg
 20000 Lbs



ATTENZIONE !
 PRIMA DI UTILIZZARE LA GRUE, LEGGERE IL MANUALE E LE AVVERTENZE DI UTILIZZAZIONE. E' PROIBITO L'USO DELLA GRUE SENZA IL MANUALE.

ATTENTION !
 LIRE LE MANUEL ET LES Avertissements avant d'utiliser la grue. C'est dangereux utiliser la grue sans le manuel.

ATTENTION !
 THE OPERATOR SHALL READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS AND THE WARNING AND INSTRUCTIONS STATED BEFORE USING THE CRANE. IT IS DANGEROUS TO USE THE CRANE WHEN NOT AWARE OF CRANE OPERATION.

ACHTUNG !
 VOR ANWENDESETZUNG DES KRANES SOLL SICH DER BESCHRIEBENELESEMANUEL UND DIE WARNUNG, INHALTSANWEISUNGEN, ERST LESEN GEBEN. SICH SICH KEIN KRAN FÜR ANWENDESETZEN BEI FALSCHER ANWENDESETZUNG.

GRANDE MANUALE PER IL CRANE...
 CHANGE MAX AND CRANE...
 VERIFICARE IL CARICO...
 MAX LOAD IN EACH...
 OUTSTANDING...
 MAX LOAD...
 19000-150

