



- COMANDARE LA GRU TENENDO LE MANI ALLO INTERNO DELLA PROTEZIONE DELLE LEVERE.  
 - CONTROLLER LA GRUE TENANT LES MAINS A L'INTERIEUR DE LA PROTECTION DES LEVIERS.  
 - WORK WITH HANDS INSIDE THE LEVERS PROTECTION.  
 - WEREND KRAAN BETAETIGUNG REIDEN HAENDEN INSIDEN RINGWALD DES SCHUTZBLECHS BLEIBEN.

\* Prolunghe manuali da smontare prima della messa a riposo della gru.  
 \* Manual extensions to keep out before folding the crane.  
 \* Rallonges manuelles à élever quand la grue doit être mise en position route.  
 \* Manuelle verlaengerung muss abgebaut werden vor die Kabinenmontage des kranes.

- LE PROLONGES MANUELLES NON UTILIZZATE DEVONO ESSERE TOLTE.  
 - LES RALLONGES MANUELLES PAS UTILISEES DOIVENT ETRE DEPOSEES.  
 - THE MANUAL EXTENSIONS NOT USED MUST BE TAKEN AWAY.  
 - DIE MANUELLE VERLAENGERUNGEN DIE NICHT AUSGENUTZT WERDEN MUESSEN ABMONTIERT WERDEN.



CONTROLLARE L'ARRIVATO BLOCCANDO...  
 CHECK-UP...  
 VERIFICARE IL BLOCCO...  
 CHECK THE LOCK...  
 VERIFICARE IL BLOCCO...  
 CHECK THE LOCK...  
 VERIFICARE IL BLOCCO...  
 CHECK THE LOCK...

- USAGE AVEC...  
 - USE WITH...  
 - ARBEIT MIT...  
 PORTATA MAX...  
 MAX CAPACITY...  
 CAPACITE MAX...  
 MAX KRAFT...  
 9100 Kg...  
 20020 Lbs

							1*	2*	3*	4*
Kg	9100	5850	4000	2980	2320	1910	1540	1240	800	530
m	2.58	4.19	5.94	7.79	9.70	11.67	13.71	15.74	17.78	19.82
Lbs	20020	12870	8800	6556	5104	4202	3388	2728	1760	1166
28000-E4	8'5"	13'9"	19'6"	25'7"	31'9"	38'3"	45'	51'7"	58'4"	65'



**ATTENZIONE !**  
 PRIMA DI UTILIZZARE LA GRU, LEGGERE IL MANUALE E GLI AVVISI D'ISTRUZIONE. È PERICOLOSO USARLA CON INESPERIA.

**ATTENTION !**  
 LIRE LE MANUEL ET LES AVIS D'INSTRUCTION AVANT D'UTILISER LA GRUE. C'EST DANGEREUX UTILISER LA GRUE SANS CONNAISSANCE.

**ATTENTION !**  
 THE OPERATOR SHALL READ AND UNDERSTAND THE OPERATORS MANUAL, THE WARNING AND INSTRUCTIONS STATIONS BEFORE OPERATE THE CRANE. IT IS DANGEROUS TO USE THE CRANE WHEN NOT AWARE OF CRANE OPERATION.

**ACHTUNG !**  
 VOR INBETRIEBSETZUNG DES KRANES SOLL MAN DIE BEDINGUNGSANLEITUNGEN UND DIE GEBRAUCHSANLEITUNGEN DURCHLESEN. ES IST GEFÄHRLICH DEN KRAAN OHNE ERFAHRUNG ZU FÜHREN.

- CARICO MAX SU OGNI...  
 - CHARGE MAX SUR CHAQUE...  
 - KEIN STÄNDIGER...  
 - MAX LOAD ON EACH...  
 - MAX LAST AUF...

13000-150

**COMBACH**